


# EVトライクの乗り方

## How to use EV trike

安全にEVバイクをご利用いただくための乗り方ガイドです  
素晴らしい旅を安全におたのしみください♪

Have a great travel!



1

### まずは電源をONに！



2

### 画面でバッテリーの残量が 確認できます



道中のバッテリー残量の  
確認はこまめに

# 3


## 左側のハンドルにはクラクション、ウインカー、ヘッドライト切り替えスイッチがあります



- 一番上から
- ・ヘッドライト切り替えスイッチ (HIGH/LOW)
- ・ウインカー
- ・クラクション

# 4

## 右側のハンドルには走行モードスイッチとシフトチェンジスイッチ



上スイッチは  
走行モードスイッチ

走行モードは3段階  
モード① 0~16km/h  
モード② 0~22km/h  
モード③ 0~30km/h

下スイッチは  
前進【F】後進【R】の切り替えが  
可能！

# 5

## サイドブレーキのはずしかた

サイドブレーキは  
左ハンドルのブレーキ  
部分にあるよ



# 6

## サイドブレーキのかけ方

駐車の際は  
サイドブレーキを  
お忘れなく



# 7

## バックミラーの調整はできましたか？



走行中の後方確認は  
これでバッチリ！

# 8

## 走行時の足は台の上に！



発進時、走行中の足は台の上へ  
足が巻き込まれると危険！

9

## アクセル（右ハンドル）を 手前に回すと発進します



アクセルを回す際はゆっくりと！  
急発進する可能性があります



## これで旅の準備は万端！

交通ルールを守って安全な旅をおたのしみください

何かありましたら車体にも記載されています

ビージェイEVバイクレンタル

090-2525-1884

までご連絡ください